

箱のセット方法



裏面より折り癖を付けます。



裏面より額縁部分の折り癖を付けます。



表にもどして形をつけます。



内箱にセットする前の形状。



写真のように持って底部より斜めにセットします。



箱の完成です。

完成!

瓶転び止めセット方法



平らな状態で、親指と人差し指でコの字に折り曲げます。



拡大



側面を折り曲げながら底部を引き出します。



拡大